

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU OPLOCENÍ AXELENT

1. Použití a prostředí

Oplocení Axellent je určeno pro preventivní ochranu osob před úrazem případně jako ochrana majetku. Je konstruováno v souladu s příslušnými normami s cílem poskytnout uživateli jednoduché a bezpečné řešení s minimálními nároky na údržbu. Oplocení není určeno pro instalaci jakýchkoli zařízení a zavěšování předmětů mimo předepsaných spínačů nebo kabelových žlabů. Oplocení nesmí být vystaveno namáhání, pro které není konstruováno např. od vysokozdvizného vozíku, údery různých předmětů, sedícími osobami apod. Při jakémkoli poškození kontaktujte dodavatele! Oplocení je určeno pro použití v interiéru a nesmí být vystaveno účinkům vody, deště, sněhu, mrazu, vibrací a vysokých teplot ($>+60^{\circ}\text{C}$).

2. Pokyny pro dokončení bezpečného stroje (v případě preventivní ochrany)

Oplocení samotné není hotovým strojním zařízením, proto je nutné pro dokončení bezpečného stroje postupovat v souladu s příslušnými normami, určujícími především výšku, bezpečnou vzdálenost a velikosti ok pletiv. Teprve vytvořená soustava stroj a oplocení mohou vytvořit bezpečný stroj, na který lze vydat prohlášení o shodě.

3. Montáž oplocení

Montáž oplocení musí být prováděna vždy dle montážních listů dodávaných spolu s komponenty oplocení. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost v případě, že montáž nebude provedena podle těchto montážních listů. Oplocení musí být pevně ustaveno na určené místo. V případě, že dodávka oplocení zahrnuje i jeho montáž, pak za správnou montáž nese zodpovědnost dodavatel. V takovém případě však nesmí zákazník provádět jakékoli úpravy na daném oplocení bez souhlasu dodavatele, jinak pozbude nárok na záruku. V případě, že je součástí oplocení bezpečnostní spínač, řiďte se pokyny jeho výrobce.

Nářadí potřebné pro montáž:

- vrtačka a vrták průměru 10mm pro vrtání otvorů pro kotevní šrouby M10x80
- gumová palice pro zaražení držáků pletiv/pantů do otvorů ve sloupcích
- křížový šroubovák (malý) pro dotažení pojistného šroubu pantu dveří
- imbusový klíč SW5 pro uchycení překladu dveří
- pilka pro zkrácení překladu dveří na požadovaný rozměr

4. Demontáž panelů

K demontáži panelů je možno použít jen předepsané nářadí (X-key pro řadu X-Guard a imbusové klíče pro ostatní řady). Při demontáži panelů je nutno postupovat tak, aby uvolněný panel nezpůsobil žádné škody na zdraví osob či majetku.

5. Způsob používání

Pro ovládání pohyblivých prvků typu dveře jsou určeny příslušné manipulační prvky, jako jsou kliky a madla. Dveře nesmí být ovládány jinak než přes tyto prvky! Způsob otevírání či zavírání dveří nesmí způsobovat rázy. V opačném případě může dojít k poškození dveří nebo spínačů dveří a na takovéto poškození se nevztahuje záruka.

6. Údržba

Oplocení je dodáváno jako bezúdržbové. Doporučujeme však jednou za 6 měsíců zkontrolovat funkčnost dveří a tuhost kotvení jednotlivých sloupků.

7. Záruka

Dodavatel poskytuje záruku 24 měsíců na dodané komponenty oplocení vyjma spínačů, jejichž záruční doba je závislá na typu dodaného spínače. Taktéž dodavatel poskytuje záruku 12 měsíců na provedené montážní práce. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené vlivem vyšší moci, nedodržováním návodu na obsluhu a údržbu a jakékoliv úpravy oplocení bez souhlasu dodavatele.

8. Vyřazení z provozu a likvidace

Plastové díly likvidovat v souladu se zákonem o odpadech.

Ocelové, hliníkové, popř. kovové díly odevzdat do sběrný jako tříděný odpad.

V případě použití bezpečnostních spínačů proveďte likvidaci v souladu s pokyny jejich výrobce.