

Označení/Part type	Druh/Type	Popis dílu; účel použití/Material description	Výrobce/ Producer	Dodavatel/ Supplier	Objednací kód/ Order number	Životnost/ Durability	Počet/ Number of
Nakupované díly							
UPÍNKA SQ 60x60	Náhradní díl		AMMERAAL BELTECH				32
KOLO SNB M2 Z15 2W 1R 1P HUB 100X	Náhradní díl		AMMERAAL BELTECH				16
AMMERAAL WS 1620 LIŠTA (3m)	Náhradní díl		AMMERAAL BELTECH				80
MODULÁRNÍ PÁS SNB M2 34% 66m	Opotřebitelný díl		AMMERAAL BELTECH				1
1LE1003-0EB02-2KF4-Z-F01+F17	Náhradní díl		RAVEO				1
CM075040U-24	Náhradní díl		RAVEO				1
LOŽISKO 6301-2rs	Náhradní díl		SKF				40
LOŽISKO 2206- 2RS	Opotřebitelný díl		SKF				1
LOŽISKO 2205- 2RS	Opotřebitelný díl		SKF				3
VÁLEC D50-711	Náhradní díl		INTERROLL				41
VYRÁBĚNÉ DÍLY							
62512-424008_P01_D2101	Náhradní díl	Ložiskový domek					1
62512-424008_P01_D2201	Náhradní díl	Ložiskový domek					1
62512-424008_P01_D2501	Náhradní díl	Ložiskový domek					1
62512-424008_P01_D2601	Náhradní díl	Ložiskový domek					1
62512-424008_P01_D3301	Náhradní díl	Napínání dopravníku					4
Pozn.: ŽLUTĚ vyznačené díly jsou nezbytné pro funkci automatického cyklu a dodržení bezpečnosti							

